目录

1.	浏览器 vlc 插件预览	. 2
2.	PC 端软件 vlc 预览	. 3

修订历史:

版本	作者	发布时间	说明
1.0	宋蒙蒙	2018-04-02	文档使用软件版本 2.1.1.3396/3445

方位的可视对讲和门禁产品均使用 rtsp 来传输视频流,所以可以在 pc 端使用支持 rtsp 的 VLC 工具访问对讲和门禁设备的视频,可以通过安装浏览器插件或者安装软件来实现 vlc 查看。本文使用 PA2 作为示例来介绍访问视频的操作步骤。

pc 端 vlc 安装源文件路径: http://download.fanvil.com/tool/vlc 2.2.1.exe

本文介绍两种查看方式,由于部分浏览器默认无 vlc 插件,建议用户使用方法 2.

1. 浏览器 vlc 插件预览

建议使用系统原装的 Internet Explorer 浏览器。

使用已经安装 vlc 插件的浏览器打开设备 web 界面,进入对讲设置,找到视频设定,点击此页面下方主码流或者子码流旁边的预览按钮即可看到门禁视频。

Fanvil			■ 保持法理 報出	☆ ♥	注销 应等	(admin) 註新
	UNINGE INNO:	E REFORE SEM	Action URL B	NU/BM		
· 4455		耀交				
	關懷失證2>>					
 H08 	摄像头名称	lipCameraName	(40 Characters)			
	用户名	admin				
1.688	25					
	目前1-21位	海康威提 💙				
> 对讲说图	IPHENE:	192.168.3.189				
	and the second s	554				
> \$2\$510.00	主锅流 Url					
	子码流 Url					
) SHEER	15	程交				
	萬摄设定 >>					
	RTSP (Lt)					
	10 : 10 点目主	sp://admin:fanvil12345@192.168.3.189:5	54/ISAPI/streaming/channels/1	01	1920	
	200 Id.	sn://admin-famil12345@102.168.3.180-5	54/ICADI/streaming/channels/1	02	1514	
	7956 011	ap () an internet 2473 (272, 198, 3, 199, 3	or it must at an amplifully contractor t		1906	





2. PC 端软件 vlc 预览



2. 选择媒体->打开捕获设备,选择网络,在 URL 中输入门禁的主码流或者子码流,如下图。

