

方位 IP 话机 如何连接 WIFI

版本: <1.1>

发布日期: <2022/04/01>



目录

| 1 |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 8 |
| • |

深圳方位通讯科技有限公司





1. 介绍

1.1. 概述

怎样连接无线 WIFI

1.2. 目标受众

本文档适用于想要使用 WIFI 的用户

1.3. 适用型号

X1W/X3SW/X3V/X4U/X5U/X6U/X7/X7C/X7A/X210/X210i/H3W/H5W/A32i/F600 /F600S/V64/V67

深圳方位通讯科技有限公司



2. 解决方案

现在方位 WIFI 话机连接 WIFI 的方式有两种,一种是内置 WIFI 驱动,一种 是外接 WIFI dongle。首先需要确定话机的型号,有些话机支持内置 WIFI,有 些话机支持外接适配器,型号不同使用的连接方式也是不同的。

2.1. 方法一: 内置 WIFI 驱动

2.1.1 安卓话机连接 WIFI

适用型号: X7A/V67/A32i(以下以 X7A 为例)

点击"菜单",点击"设置",点击"网络和互联网",修改网络优先级为 WLAN,点击"WLAN",进入到 WLAN 界面,点击右上角的 WLAN 开关按钮,然后选择自己需要连接的 WIFI,点击它,接着输入密码,点击"连接"。



深圳方位通讯科技有限公司



| 막 | | | | | | 14:58 |
|---|-----|----------|------|----------|----------|-------|
| | 1 | Ŕ | | F | | |
| | 拨号 | 电子邮件 | 短信 | 话机管家 | 话机设置 | 计算器 |
| | | 8 | | | Q | |
| | 记事本 | 蓝牙音箱 | 联系人 | 浏览器 | 录音机 | 免打扰 |
| | 15 | | Q | | <u>7</u> | |
| | 日历 | 设置 | 时钟 | 视频播放器 | 通话记录 | 图库 |
| | | 2、点击"设置" | 00 | Q | | |
| | 文件 | 音乐 | 语音信箱 | 资源管理器 | | |
| | | | | • | | |

| Þ | | | 14:58 |
|---|-------------------------------|--------------|-------|
| ٩ | 在设置中搜索 | | |
| 0 | 网络和互联网 WLAN、流量使用、热点 | 3、点击"网络和互联网" | |
| | 已连接的设备 蓝牙 | | |
| | 应用和通知 权限、默认应用 | | |
| 0 | 显示 壁纸、休眠、字体大小 | | |
| | 声音 音量、振动、勿扰 | | |
| ψ | USB USB模式 | | |
| 0 | 存储 | | |

| Þ | | | 14:58 |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------|
| ← | 网络和互联网 | | ٩ |
| [| <mark>网络优先级</mark> WLAN | 4、网络优先级修改为WLAN | |
| • | WLAN 关闭 | | |
| 0 | 流量使用情况 已使用 5.24 MB(通过 WLAN) | | |
| 0 | 热点和网络共享 关闭 | | |
| <···> | Ethernet | | |
| ~ | 高级 VPN | | |

深圳方位通讯科技有限公司



| Þ | | 14:58 |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ÷ | 网络和互联网 | ۹ |
| | <mark>网络优先级</mark> WLAN | |
| • | WLAN _{关闭} 5、点击"WLAN" | |
| 0 | 流量使用情况 已使用 5.24 MB(通过 WLAN) | |
| 0 | 热点和网络共享 关闭 | |
| <··> | Ethernet | |
| ~ | 高级 VPN | |
| | | |
| 臣 | | ♡ 15:08 |
| ÷ | WLAN | 6、点开WLAN开关按 _Q 钮 |
| | 使用 WLAN | |
| • | AX3000 | â |
| • | Fanvil-Guest | â |
| • | Fanvil-WIFI | â |
| • | PINTOS2.4G | ۵ |
| • | TP-LINK_3040 | â |
| • | TZH | ۵ |
| $\overline{\mathbf{v}}$ | 3601 | â |
| | AV2000 EC | <u>A</u> |
| a | | |
| Ţ | | √ 14:58 |
| ~ | WLAN | 4 |
| | 使用 WLAN | • |
| • | AX3000 | 6 |
| ۲ | Fanvil-Guest 7、选择自己需要连接的WIFI,点击它 | ۵ |
| • | Fanvil-WIFI | ۵ |
| • | NETGEAR01 | ۵ |
| • | PINTOS2.4G | ۵ |
| • | TZH | â |

▼ AX3000_5G

深圳方位通讯科技有限公司

MEDOLIDV

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn 8





2.1.2 非安卓话机连接 WIFI

适用型号: X1W/X3SW/X3V(以X3V为例)

点击"菜单"---"设置"---"无线网络",进入无线网络设置界面,无 线网络选择开启后点击"确认",选择可用网络后点击"扫描",扫描成功后 点击"进入",选择需要连接的 WIFI 后点击"连接",输入密码后点击"确认"。



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



| 无线网络 | 16 : 37 |
|--------------------|-------------------|
| 1. 无线网络 | 开启 |
| 2. 无线状态 | 断开 |
| 3. 已知网络 | 未找到已知网络 |
| 4. 可用网络 | 22 可用网络 |
| 5、选择可用网 扫描成功后点; | 络,点击"扫描" 击"进入" |
| 返回 | 扫描,进入 |

| 可用网络 | ζ i | | 16 : 50 |
|--|------------------------|----------------|---------|
| 🛜 Fanv | il-Guest | | Ô |
| 🛜 Fanv | il-WIFI | | 6 |
| 🛜 AX30 | 000 <mark>6、选</mark> 排 | 释需要连接的 "连接" | 匀WIFI |
| The market of th | CURY | | Ô |
| 🛜 test | | | Ô |
| 返回 | 详细 | 扫描 | 连接 |



适用型号: H3W/H5W

1、H3W没屏幕,需要在网页连接WIFI,请参考以下:

话机连接网线,长按话机#号键播报 IP,获得 IP 后,在浏览器输入话机的 IP 地址就可以登入话机的网页后台

| Fanvil | | 2、点击Wi-Fi | 设置 | | | 中文 | × • | 注销 | (admin) ■ 保持连接 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 基本 | Wi-Fi设置 | 服务端口 | VPN | 高级 | | | | |
| > 系统 1、点击网络 | | | | _ | | | | | - |
| > 网络 | Wi-Fi设置 开启 Wi-Fi: | | | 3、勾选 | "开启Wi-Fi" | ,点击提交 | | | |
| > 线路 | | | 提交 | | | | | | |
| > 电话设置 | 添加Wi-Fi信息 无线网络名称: SSID: | | Fanvil-WIFI Fanvil-WIFI | | | | | | |
| > 通话记录 | 安全模式: 加密半型: | | WPA/WPA2-PS | к ~ | 4、添加Wi | -Fi信息后) | 点击新增 | | |
| > 快捷罐 | 用户名: 密码 | | [| | 无线网络 第 一 | 名称和SSID ¹ 状认,密码) | 匀填写为W 与WIFI密码 | IFI名称, 马 | 安全模式和加密 |
| > 安全 | | | 新増 | | | | | | |
| > 设备日志 | 无线网络列表 | 无线网络名称 | SS | ID | 安全模式 | | 加密类型 | | |
| | | Fanvi | 当前软件机 I Technology Co., Ltd. | 反本: 2.4.4.1 (C)2021 All Rights F | Reserved. | <u>a</u> | 484 | ldk3kr | |

深圳方位通讯科技有限公司



| | 基本 | Wi-Fi设置 | 服务端口 | VPN | 高级 |
|--------|-------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----|
| > 系统 | | | | | |
| > 网络 | 网络全局设置 网络优先级: | | Wi-Fi 💙 🔮 | 提 | 交 |
| , 线路 | 网络类型 以太网 | □ → 选择网 | 网络优先级为"W | i-Fi"后点击 | 行提交 |
| > 电话设置 | 网络模式 🕗 | | | | |
| > 通话记录 | 网络模式: IPv4 网络状态 | | IPv4 Only 🗸 | | |
| · 快捷键 | IP地址: | | 172.18.7.33 | | |
| | 子网掩码: 网关: | | 255.255.255.0 172.18.7.1 | | |
| · 安全 | Mac地址: | | 0c:38:3e:48:b | f:e6 | |
| · 设备日志 | IPv4 设置 | | | | |
| | ** · · · · | | 6 | | |

| | 基本Wi-Fi设置 | 服务端口 | VPN | 高级 |
|------|---------------------------|--|---------------------------|------------------|
| > 系统 | | | | |
| > 网络 | 网络全局设置 网络优先级: | Wi-Fi 🗸 🕐 | 提 | 交 |
| > 线路 | 网络类型 Wi-Fi ✓ | | | |
| 电话设置 | 网络模式 🕜 | | | |
| 通话记录 | 网络模式: IPv4 网络状态 | IPv4 Only 🗸 | 1 | |
| 快捷键 | IP地址: | 172.18.200.190 | 코아족적 | มากม⊎ม่าสะ⊃ |
| 安全 | 子网進码: 网关: Mac地址: | 255.255.254.0 172.18.200.1 0c:38:3e:48:bf:e6 | 可以看到 ,连接₩ | 可IP地址受了 IFI成功 |
| 设备日志 | IPv4 设置 | • | | |
| | | 当前软件版本: 2 Fanvil Technology Co., Ltd. (C)20. | .4.4.1 21 All Rights F | Reserved. |

深圳方位通讯科技有限公司



2、H5W有屏幕,请参考以下 H5W 待机下按#*107,可以进入到菜单界面



其他步骤请参考 X3V 连接 WIFI 的步骤,这里不做重复说明

2.2. 方法二: 外接 WIFI dongle

适用型号: X4U/X5U/X6U/X7/X7C/X7A/X210/X210i 将WIFI dongle(无线适配器)插入话机的USB接口



深圳方位通讯科技有限公司



插进去后话机的页面会弹出弹框"无线适配器已添加,扫描网络?",此 时点击"确认",进入无线网络设置界面,页面显示搜索中,说明正在扫描网 络,加载完毕后选择可用网络并且点击"确认",选择需要连接的 WIFI 后点击 "连接",输入密码后点击"确认"。



~ test

返回

详细

扫描

断开

深圳方位通讯科技有限公司

1

返回

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

123

删除

确认