

使用 U 盘在话机上自动录音

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



目录

1.	介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 前提准备工具	1
2.	解决方案	2
	21 把 II 盘插到话机上	2
		2
	2.2.仕话机的 web 后台设直求音切能	2
	页面如下:	2
	2.3.添加联动计划	2
	2.4.设置成功后的话机显示	. 3
	2.5.读取录音文件:	. 3

深圳方位通讯科技有限公司





1. 介绍

1.1. 概述

话机启用录音功能后,通话建立需要再点击录音快捷键开始录音就比较麻烦, 安卓话机和 X4U 等有 usb 接口的话机支持设置自动录音功能。

1.2. 适用型号

适用产品机型:安卓话机和 X4U 等有 usb 接口的话机

适用版本:适用机型的所有版本

1.3. 前提准备工具

① Favnil X7A 话机两台,并把话机接入到交换机下,能自动获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

深圳方位通讯科技有限公司



2. 解决方案

2.1. 把 U 盘插到话机上

将 U 盘插入到安卓话机上(安卓话机最大支持 128G, XU 系列话机最大支持 32G)

2.2. 在话机的 web 后台设置录音功能

在话机 web 后台应用-录音管理界面开启录音,选择录音模式为本地,如果需要在电脑上播放录音文件需要将语音编码设置为 PCMU 或 PCMA。

页面如下:

Fanvil			正在使用	默认密码,请更换 <mark>中文</mark>	
	门禁设置	录音管理 2			
> 系统					N
> 网络	录音设置 启用录音:	3			捕
> 线路	录音类型: 语音编码:	本地 PCMU マ PCMU	×		B
> 电话设置		PCMA G729 iLBC	交 ·		
> 电话本	录音列表	opus G722	÷-14-17-25-	~/#+ /b	
> 通话记录		9-5-	又叶白弥		删除
> 快捷健					
> 应用 🚺					L
> 安全					

2.3. 添加联动计划

在线路-联动计划里添加联动计划,需要将号码设置为 x.,组播编码设置为 PCMU 或 PCMA,类型设置为早期,动作设置为录音。

页面如下:

深圳方位通讯科技有限公司



Fanvil				Π	在使用默认密码, 说	青更换 中文 🛛 🖌 🛛	☐ 注销 ■ 保持连接
	SIP	SIP热点	收号规则	联动计划 2	基本设定		
> 系统							
> 网络	添加联动计划 号码:	х.		② 类型:	早期 🗸 5	0	
> 线路 🚺	方向: 用户名:	两者 🗸		 後路: ② 密码: 	AUTO V	0	
> 电话设置	四址: 组播编码: 🥊			《》 用户代埋: 动作:	录音 🗸 🌀		
> 电话本	联动计划选项		添加				
> 通话记录	X. 🗸			删除 修改			
> 快捷键	自定义联动计划表序号	弱 美型 方向	线路 用户名	P	网址	用户代理动作	
> 应用	1	x. Early Both	All			Record	

2.4. 设置成功后的话机显示

设置成功后通话建立话机会自动开启录音功能,录音图标会显示为红色,如下图:



2.5. 读取录音文件:

安卓话机:

深圳方在插入料盘的情况下读取录音文件,路径为菜单-资源管理器-USB,U盘的



根目录下就可以看到录音文件。

2)在不插U盘的情况下读取录音文件,路径为菜单-资源管理器 - Internal Memory - Records,如下图:

SiG 🛱 ψ ψ ψ 13:42						
Internal Memory/R	ecords					
會 主页	民上层	三 多选	☑ 编辑	💽 新建文件夹		
Record_202	210325164314.wav		600.06 K 202	21-03-25 16:44:31 -rw		
Record_202	210326095522.wav		600.06 K 2021-03-25 16:44:31 -rw			

X4U系列话机: 菜单-应用-USB-浏览音频, 如下图:



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



注意事项:

F600s 话机支持 U 盘、SD 卡录音,其中录音的规则如下

(1) 话机没有插外置 SD 卡 或 U 盘, 默认保存到话机内部存储

(2) 话机只插入外置 SD 卡,生成的录音文件会保存到外置 SD 卡根目录下。

(3) 话机只插入 U 盘, 生成的录音文件会保存到 U 盘的根目录下。

(4) 话机若依次接入外置 SD 卡与 U 盘, 默认 U 盘等级比外置 SD 卡等级高, 录 音文件会放在优先级高的外部存储设备中。

(5) 话机在 U 盘与外置 SD 卡同时接入的情况,若是将其中一个设备拔出来,则剩下的外部存储生效。(例如:拔掉 U 盘,录音文件将会存储到外置 SD 卡)

深圳方位通讯科技有限公司