

修改来电显示类型指导文档

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/3>





目录

1.	介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 目标受众	1
2.	设置方法	2

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





1. 介绍

1.1. 概述

话机可以支持显示不同的来电类型,如果遇到来电显示不正确可以通过 修改来电类型来调整。

1.2. 适用型号

适用于方位所有型号的话机。

1.3. 目标受众

此文档针对解决话机问题的日常维护人员。

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 设置方法

第一步: 在浏览器中输入话机的 IP 地址进入网页后台, 默认账号密码 admin 第二步: 进入"线路"→"SIP"→"高级设定"中,修改来电显示头域。

	2 SIP SIP	热点 收号规则	联动	计划 基本设定	声音监测
, 系统	用户代理: SIP版本:	RFC3261 🗸 🥝	0	指定服务器类型: 匿名通话标准:	COMMON 🗸 🛿
> 网络	本地端口:	5060	0	铃声类型:	预设
> 线路 1	开启user=phone: 自动使用TCP传输: 启用Rport:			启用Tel格式呼叫: 启用PRACK:	
> 电话设置	DNS 模式:	A ~ 0		长的Contact字段:	
> 电话本	配置兼容特殊服务器: 显示名称使用引号:			URI转换: 开启GRUU:	
· 通话记录	同步活机时间:3 来电显示头域:		1	启用Inactive Hold: 设置来电等待回应码(182):	
> 快捷键	开启Feature Sync: TLS版本:	FROM PAI PAI-FROM		开启SCA: uaCSTA号码:	
・ 应用	开启预览: 启用Click To Talk:	PAI-RPID-FROM RPID-PAI-FROM		预览模式: 启用端口更新:	Preview2xx V

不同的显示头域对应不同的呼叫信息携带的内容。

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn