



<密码开门成功，刷卡开门不成功>

目 录

密码开门成功，刷卡开门不成功.....	3
---------------------	---

密码开门成功，刷卡开门不成功

可能原因及排除方法：

- 1. 门禁卡未配置，请将门禁卡添加到设备内。



在门禁管理模块，查看门禁访问列表是否存在

- 2. 读卡器在发卡模式或删卡模式，请通过 WEB 将读卡器状态更改为工作模式。



在门禁设置模块，修改读卡器状态为，工作模式